

Fritzbox Auf Werkseinstellungen:

Fritzbox 4040 muss mit Netzkabel auf WAN (blaue Buchse) – mit FTTH Modem verbunden sein.

Fritzbox 4060 muss mit Netzkabel auf WAN (blaue Buchse) – mit FTTH Modem verbunden sein.

Fritzbox 7530 muss mit Netzkabel auf Lan1 (gelbe Buchse) – mit FTTH Modem verbunden sein.

Fritzbox 7530AX muss mit Netzkabel auf Lan1 (gelbe Buchse) – mit FTTH Modem verbunden sein.

Fritzbox 7590AX muss mit Netzkabel auf WAN (blaue Buchse) – mit FTTH Modem verbunden sein.

Am besten PC-Laptop mit Netzkabel auf Lan 1 Verbinden – Sonst mit W-Lan Verbinden (es wird keine Internetverbindung angezeigt)

Webbrowser (Explorer-Firefox-Google Chrom) öffnen und in der Tab leiste folgende IP Adresse eingeben: **192.168.178.1** oder **169.254.1.1** (Notfall IP) dann Entertaste drücken.

Bei Passwort Eingabe Fritzbox-Kennwort eingeben (steht am Beipackzettel oder unten auf der Fritzbox, zb: retro4545)

Fritzbox wird eventuell nach Land und Sprache Fragen (Land: Österreich/ Sprache: Deutsch) auswählen – Startet nochmals neu beim Auswählen.

Nach Neustart Seite neu aufrufen mit der IP Adresse, Passwort erneut eingeben.

Danach im Menü – **System – Sicherung – Werkseinstellungen - Werkseinstellungen laden anklicken.**

Fritzbox fragt bei Pop Up Fenster Nach Taste drücken, danach beliebige Taste auf der Fritzbox (WPS oder WLAN) Drücken und dann am PC im Fenster nochmals Bestätigen mit **OK**

Bei Fritzbox 7530 – 7530 AX – 7590AX Option im Pop Up Fenster (hellblau hinterlegt) Kein Telefon angeschlossen anklicken und ebenfalls mit beliebiger Taste bestätigen.

Danach startet die Fritzbox durch und wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.