

FritzBox mit Zugangsdaten einrichten

FritzBox mit Modem verbinden per LAN-Kabel von Modem Steckplatz 1 auf FritzBox LAN 1 oder auf FritzBox WAN (falls WAN-Anschluss vorhanden).

FritzBox mit LAN-Kabel zu PC verbinden, oder Tablet/Handy mit mobilen Daten verwenden.

Internetbrowser auf dem Gerät öffnen und in der Tab-Leiste 192.168.178.1 oder <http://fritz.box> eingeben. Zugangsdaten für das Login auf der Fritz-Seite stehen auf der Unterseite der FritzBox (FritzBox-Kennwort).

Nach erfolgreichem Login kommt die Benutzeroberfläche der FritzBox. Hier folgende Schritte durchführen:

Landauswahl „Österreich“ – Sprache „Deutsch“

Klicken Sie auf der Benutzeroberfläche auf "Internet".

Klicken Sie im Menü "Internet" auf "Zugangsdaten".

Prüfen Sie, ob Ihr Internetanbieter im Abschnitt "Internetanbieter" in der Ausklappliste angezeigt wird.

Wenn Ihr Internetanbieter angezeigt wird:

- Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus und tragen Sie die Zugangsdaten, die Sie von Ihrem Internetanbieter erhalten haben, in die jeweiligen Eingabefelder ein.
- Klicken Sie auf "Verbindungseinstellungen ändern".
- Aktivieren Sie im Abschnitt "Internetzugang" die Option "Über ein externes Modem".
- Tragen Sie die Zugangsdaten, die Sie von Ihrem Internetanbieter erhalten haben, in die jeweiligen Eingabefelder ein. Falls keine Zugangsdaten benötigt werden, aktivieren Sie die Option "Nein".

Wenn Ihr Internetanbieter nicht angezeigt wird:

- Wählen Sie den Eintrag "anderer Internetanbieter".
- Aktivieren Sie im Abschnitt "Anschluss" die Option "Anschluss an externes Modem oder Router".
- Aktivieren Sie im Abschnitt "Betriebsart" die Option "Internetverbindung selbst aufbauen".
- Tragen Sie die Zugangsdaten, die Sie von Ihrem Internetanbieter erhalten haben, in die jeweiligen Eingabefelder ein. Falls keine Zugangsdaten benötigt werden, aktivieren Sie die Option "Nein".

Tragen Sie in den Eingabefeldern "Downstream" und "Upstream" 1000/1000 Mbit/s ein.

Klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf "Übernehmen".

Jetzt stellt die FRITZ!Box die Internetverbindung mit den eingetragenen Zugangsdaten her und der Internetzugang kann verwendet werden.

WLAN Zugangsdaten stehen auf der Unterseite Ihrer FritzBox

Netzwerkname = WLAN-Funknetz (SSID)

Passwort = WLAN Netzwerkschlüssel (WPA2)